Cheetah Crossbars Installation Guide

mounting a vehicle with a bare roof fitted with fixed M6 mounting points.

Parts and Accessories

PART INDEX	QUANTITY	PARTS	DESCRIPTION
A	2		**Crossbar - (FRONT & REAR)** ⚠ *The longer bar for front crossbar*
B1	2		**Driver/Left Side Brackets** *(M6x40mm bolts, Rubber pads, Metal clamps , Plastic Clips, Covers with locks)*
B2	2		**Passenger/Right Side Brackets** *(M6x40mm bolts, Rubber pads, Metal clamps, Plastic Clips, Covers with locks)*
C	2		**Keys**
D	4		**M6x35mm Bolts , Washers**
E	4		**M6 Flange Nuts**
F	4		**Additional part spares and optinal foams**

TOOL INCLUDED

M5

LEGEND

⚠ **CAUTION:** A process that must be carefully observed in order to reduce the risk of damage to the accessory/vehicle and to ensure a quality installation.

TOOLS & EQUIPMENT: Used in Figures calls out the specific tools and equipment recommended for this process.

STOP **STOP:** Damage to the vehicle may occur. Do not proceed until process has been complied with.

Guide d'installation des barres transversales Cheetah

montage d'un véhicule avec un toit nu doté de points de montage fixes M6..

Pièces et accessoires

INDEX DES PARTIES	QUANTITÉ	PARTIES	DESCRIPTION
UN	2		**Barre transversale - (AVANT ET ARRIÈRE** ⚠ *La barre la plus longue pour la traverse avant*
B1	2		**Supports côté conducteur/gauche** *(Boulons M6x40mm, patins en caoutchouc, pinces métalliques, clips en plastique, couvercles avec serrures)*
B2	2		**Supports côté passager/droit** *(Boulons M6x40mm, patins en caoutchouc, pinces métalliques, clips en plastique, couvercles avec serrures)*
C	2		**Clés**
D	4		**Boulons et rondelles M6x35 mm**
ET	4		**Écrous à bride M6**
F	4		**Pièces de rechange supplémentaires et mousses en opti**

OUTIL INCLUS

M5

LÉGENDE

⚠ **CAUTION:** A process that must be carefully observed in order to reduce the risk of damage to the accessory/vehicle and to ensure a quality installation.

TOOLS & EQUIPMENT: Used in Figures calls out the specific tools and equipment recommended for this process.

STOP **STOP:** Damage to the vehicle may occur. Do not proceed until process has been complied with.

1 Parts Assembling

- Arrange the brackets and aluminum bars in their assigned positions.
- Ensure the ridgeline side of the bar faces forward.

B1.



A. Longer bar at the front if not equal

B2.

STEP 1

1. To remove the cover, ensure that the keyhole in the lock cover remains vertical. Gently pull the cover slightly from the bottom, creating a space no larger than 8mm, then proceed to slide the cover off the bracket delicately from the top.

STEP 2



⚠ ***PLEASE NOTE:***
This is REAR side.

⚠ ***PLEASE NOTE:***
The side with a ridge line on top is FACING FORWARD .(front side)

1. Position the bracket on the right side of the bar. Insert a bracket fillet into the aluminum bar tube until the plastic clip audibly clicks into place in the designated hole at the end. Note that plastic clips may either be detachable or left unused. Refer to section 4 for instructions on removal if necessary.

STEP 3

M5

⚠ ***PLEASE NOTE:***
Keep the bracket uncovered

⚠ ***PLEASE NOTE:***
Tighten the bolts in tube until the bar is not sliding between brackets.

Please proceed to repeat steps 1 and 2 to complete the assembly of brackets and bars as depicted below.

Assembled Crossbars



Crossbar at the Front (longer or equal length to the rear)



Crossbar at the rear (shorter or equal length to the front)

- ***Ensure that all bolts on each bracket are kept loose but not disconnected at this juncture.***
- ***Verify that the aluminum bar can be adjusted inward or outward within the bracket.***

Additional Attention Before Installation

KEYS

The package includes two essential keys for security purposes.

⚠ **NOTE:** When the key's lock slot is positioned vertically, it indicates an unlocked state. Conversely, when the slot is horizontal, it signifies a locked position.



⚠***PLEASE NOTE:***
This Plastic clip is pre-installed inside each bracket

CLIPS

The two plastic clips included in the packaging are intended for spare use only.

⚠ **NOTE:** If you did not find a plastic clip inside the bracket, kindly utilize the bare plastic clip included in the package by inserting it into the slot.

STICKY FOAM

The package includes four pieces of sticky foam for optional use.

⚠ **NOTE:** This Sticky Foam tape can be used under the plates for any gap or scratching concerns and it's optional.

1 Assemblage de pièces

- Disposez les supports et les barres en aluminium dans leurs positions assignées.
- Assurez-vous que le côté de la ligne de crête de la barre est orienté vers l'avant.

B1.

A. Barre plus longue à l'avant si non égale

B2.

ÉTAPE 1

1. Pour retirer le cache, assurez-vous que le trou de serrure reste vertical. Tirez doucement le cache par le bas, en créant un espace maximum de 8 mm, puis faites-le glisser délicatement hors du support par le haut.

ÉTAPE 2



⚠ VEUILLEZ NOTER:
Le côté avec une ligne de crête sur le dessus est ORIENTÉ VERS L'AVANT. (côté avant)

⚠ VEUILLEZ NOTER:
C'est le côté ARRIÈRE.

1. Positionnez le support sur le côté droit de la barre. Insérez un filet de support dans le tube en aluminium jusqu'à ce que le clip en plastique s'enclenche de manière audible dans le trou prévu à cet effet à l'extrémité. Notez que les clips en plastique peuvent être amovibles ou inutilisés.

⚠ Consultez la section 4 pour savoir comment les retirer si nécessaire.

ÉTAPE 3

M5

⚠ VEUILLEZ NOTER:
Gardez le support découvert

⚠ VEUILLEZ NOTER:
Serrez les boulons dans le tube jusqu'à ce que la barre ne glisse plus entre les supports.

Veuillez répéter les étapes 1 et 2 pour terminer l'assemblage des supports et des barres comme illustré ci-dessous.

Barres transversales assemblées



Barre transversale à l'avant (plus longue ou de longueur égale à l'arrière)



Barre transversale à l'arrière (plus courte ou de longueur égale à l'avant)

- ***Assurez-vous que tous les boulons de chaque support sont maintenus desserrés mais non déconnectés à ce stade.***
- ***Vérifiez que la barre en aluminium peut être ajustée vers l'intérieur ou vers l'extérieur dans le support.***

Attention supplémentaire avant l'installation

CLÉS

Le package comprend deux clés essentielles à des fins de sécurité.

⚠ NOTE: Lorsque la fente de verrouillage de la clé est positionnée verticalement, cela indique un état déverrouillé. À l'inverse, lorsqu'elle est horizontale, cela indique une position verrouillée.

⚠ ***VEUILLEZ NOTER:***
Ce clip en plastique est préinstallé à l'intérieur de chaque support

CLIPS

Les deux clips en plastique inclus dans l'emballage sont destinés à un usage de rechange uniquement.

⚠ NOTE: Si vous n'avez pas trouvé de clip en plastique à l'intérieur du support, veuillez utiliser le clip en plastique nu inclus dans l'emballage en l'insérant dans la fente.

MOUSSE COLLANTE

Le paquet comprend quatre morceaux de mousse collante pour une utilisation facultative.

⚠ NOTE: Ce ruban adhésif en mousse peut être utilisé sous les plaques pour tout problème d'espace ou de rayures et il est facultatif.

2 MOUNT U-Plates at Rooftop Fixed Points

Remove the plastic cover on bare roof fixed anchors

- Loosen the outside bolt to release the bottom parts of plates and rubber bases
- Take off rubber base to seperate it from U-Plates

- Mount the Flange Nut to the bolt until it has 20mm space from the bottom
- Applying the washer below the flange nut
- You can use the Allen key to fasten the assembled bolt with a nut and a washer to the fixed point until it reaches the end. DO NOT overtighten the bolts to avoid damaging the vehicle.
- Use a small wrench to reversely mount down the flange nut until it reaches the Uplate and tighten the U-Plate firmly.
- Repeat the steps above for all U-plates at each fixed point on the rooftop.

Note: U-Plates and its accessories may vary for different vehicle mounting anchor .



- Put the rubber bases to the U-Plates after the U-Plates are fixed firmly.

2 MONTER les plaques en U aux points fixes du toit

Retirer le couvercle en plastique des ancrages fixes du toit nu

- Desserrez le boulon extérieur pour libérer les parties inférieures des plaques et des bases en caoutchouc
- Retirez la base en caoutchouc pour la séparer des plaques en U

- Montez l'écrou à bride sur le boulon jusqu'à ce qu'il y ait un espace de 20 mm à partir du bas

Application de la rondelle sous l'écrou de bride

Vous pouvez utiliser la clé Allen pour fixer le boulon assemblé avec un écrou et une rondelle au point fixe jusqu'à son extrémité. Ne serrez pas trop les boulons pour éviter d'endommager le véhicule.

Utilisez une petite clé pour monter l'écrou à bride à l'envers jusqu'à ce qu'il atteigne la plaque en U et serrez fermement la plaque en U.

- Répétez les étapes ci-dessus pour toutes les plaques en U à chaque point fixe sur le toit.

Remarque : les plaques en U et leurs accessoires peuvent varier en fonction des différents ancrages de montage du véhicule.



- Placez les bases en caoutchouc sur les plaques en U une fois que les plaques en U sont fermement fixées.

2 MOUNT U-Plates at Rooftop Fixed Points

Fixing the bolts in the middle after confirming the brackets with aluminum bar is well lined up.

- **Tighten bolts at the top**

- **Put the brackets back on the fixed plates.**
- **Line up the rubber and covers as shown**
- **Balance bar space between brackets**
- **Tighten all bolts on brackets**
- **Put the cover back into brackets**



Note: Adjust the bolts on both sides of the U-plates on all brackets to a similar position.

2 MONTER les plaques en U aux points fixes du toit

Fixation des boulons au milieu après avoir confirmé que les supports avec la barre en aluminium sont bien alignés.

- **Serrez les boulons en haut**

- **Remettre les supports sur les plaques fixes.**
- **Alignez le caoutchouc et les couvercles comme indiqué**
- **Espace de la barre d'équilibre entre les crochets**
- **Serrez tous les boulons sur les supports**
- **Remettez le couvercle dans les supports**



Remarque : Réglez les boulons des deux côtés des plaques en U sur tous les supports à une position similaire.

3 FULL VIEW INSTALLATION

STOP

- DO NOT TAKE OFF BRACKETS FROM THE BAR BY FORCE.
- REFER TO THE DISASSEMBLY SECTION BELOW TO TAKE OFF THE BRACKET FROM THE BAR.
- ⚠ Adjust the bracket position to the front or rear a bit to level the crossbar top surface at a horizontal level if A loud noise yields when driving at 60~80 KMH.

4 Disassemble Bracket fr(m Aluminum Bar

1.

- 1. Loose both bolts with Allen keys on each end completely.

2.

- 2. Slide the bracket outer part into the bar center, and expose the inner part of the fillets with the plastic clip in a slot.

3.



- 3. Use a small Allen key to push down the top of the plastic clip to pop it out from the slot, then slide out the inner part from the tube.

3 INSTALLATION EN VUE COMPLÈTE

- **NE RETIREZ PAS LES SUPPORTS DE LA BARRE PAR FORCE.**
- **CONSULTEZ LA SECTION DÉMONTAGE CI-DESSOUS POUR RETIRER LE SUPPORT DE LA BARRE.**
- **Ajustez légèrement la position du support vers l'avant ou vers l'arrière pour niveler la surface supérieure de la barre transversale à un niveau horizontal si un bruit fort se produit lors de la conduite à 60 à 80 km/h.**

4 Démonter le support de la barre en aluminium

1.

- 1. Desserrez complètement les deux boulons à chaque extrémité avec des clés Allen.

2.

- 2. Faites glisser la partie extérieure du support dans le centre de la barre et exposez la partie intérieure des filets avec le clip en plastique dans une fente.

3.



- 3. Utilisez une petite clé Allen pour appuyer sur le haut du clip en plastique afin de le faire sortir de la fente, puis faites glisser la partie intérieure du tube.

SUPPORT

Visit https://rockautoaccs.com for more products

Contact at rockmautox@gmail.com for any concerns or problems in Canada.

SAFETY NOTES

Never Exceed the manufacturer's roof rack load limit.

Ensure load is evenly distributed between
the two crossbars and that it is as low as possible refer to specification.

Confirm lightness every 1000 km,

periodi-
cally check that the load is secure and crossbars are securely tightened.
correct orientation.

Ensure that the crossbar are installed in
Ensure that the crossbars are fully installed to the side supports with no gaps.

ROKIOTOEX will warranty all ROKIOTOEX brand car rack systems and its accessories manufactured by ROKIOTOEX during the time that an original retail purchaser owns the product. This warranty terminates if a purchaser transfers the product to any other person.

Subject to the limitations and exclusions described in this warranty, ROKIOTOEX will remedy defects in materials or workmanship by repairing or replacing, at its option, a defective product without charge for parts or labor. In addition, ROKIOTOEX may elect, at its option, not to repair or replace a defective product but rather issue to a purchaser a refund equal to the purchase price paid for the product or a credit to be used toward the purchase of a new ROKIOTOEX load carrier system.

No warranty is given for defects caused by normal wear and tear, cosmetic rust, scratches, accidents, unlawful vehicle operation, or modification of, or any types of repair of, a load carrier system other than those authorized by ROKIOTOEX.

No warranty is given for defects resulting from conditions beyond ROKIOTOEX's control includ- ing, but not limited to, misuse, overloading, or failure to assemble, mount or use the product in accordance with ROKIOTOEX's written in- structions or guidelines included with the prod- uct or made available to the purchaser.

No warranty is given for Rokiotoex products purchased outside of the United States, Canada and Mexico.

In the event that a product needs to be returned to ROKIOTOEX, a ROKIOTOEX technician at the address or telephone number listed above will provide the purchaser with the appropriate mailing address and any additional instructions. Please note that the purchaser will be responsible for the cost of mailing the product to ROKIOTOEX and that proof of purchase in the form of an original purchase invoice or receipt and a detailed description of the defect must be included in the mailing.

DISCLAIMER OF LIABILITY

REPAIR OR REPLACEMENT OF A DEFECTIVE PRODUCT OR THE ISSUANCE OF A REFUND OR CREDIT (AS DETERMINED BY ROKIOTOEX) IS A PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. DAMAGE TO A PURCHASER'S VEHICLE, CARGO AND/OR TO ANY OTHER PERSON OR PROPERTY IS EX- CLUDED.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY MADE IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ROKIOTOEX'S SOLE LIABILITY TO ANY PURCHASER IS LIMITED TO THE REMEDY SET FORTH ABOVE. IN NO EVENT WILL ROKIOTOEX BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SALES, OR FOR ANY CONSEQUENTIAL, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES OR FOR ANY OTHER DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE.

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT BE APPLICABLE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

SOUTIEN

Visitez https://rockautoaccs.com pour plus de produits. Contactez rockmautox@gmail.com pour toute préoccupation ou problème au Canada.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne jamais dépasser la galerie de toit du fabricant limite de charge.

Assurez-vous que la charge est répartie uniformément entre
les deux barres transversales et qu'elle soit la plus basse possible se référer aux spécifications.

Confirmer la légèreté tous les 1000 km,

périodiquement
Vérifiez régulièrement que la charge est bien fixée et que les barres transversales sont bien serrées.

Assurez-vous que les barres transversales sont installées dans
orientation correcte.

Assurez-vous que les barres transversales sont entièrement installées
aux supports latéraux sans espace.

ROKIOTOEX garantira toutes les marques ROKIOTOEX Systèmes de porte-bagages et accessoires pour voitures fabriqués par ROKIOTOEX pendant la période où l'acheteur initial est propriétaire du produit. Cette garantie prend fin si l'acheteur cède le produit à une autre personne.

Sous réserve des limitations et exclusions décrites dans la présente garantie, ROKIOTOEX remédiera aux défauts de matériaux ou de fabrication en réparant ou en remplaçant, à sa discrétion, le produit défectueux, sans frais de pièces ni de main-d'œuvre. De plus, ROKIOTOEX peut choisir, à sa discrétion, de ne pas réparer ni remplacer un produit défectueux, mais d'accorder à l'acheteur un remboursement égal au prix d'achat du produit ou un avoir à utiliser pour l'achat d'un nouveau système de porte-charges ROKIOTOEX.

Aucune garantie n'est donnée pour les défauts causés par l'usure normale, la rouille esthétique, les rayures, les accidents, la conduite illégale du véhicule ou la modification ou tout type de réparation d'un système de transport de charge autre que ceux autorisés par ROKIOTOEX.

Aucune garantie n'est donnée pour les défauts résultant de conditions indépendantes de la volonté de ROKIOTOEX, y compris, mais sans s'y limiter, une mauvaise utilisation, une surcharge ou un défaut d'assemblage, de montage ou d'utilisation du produit conformément aux instructions ou directives écrites de ROKIOTOEX incluses avec le produit ou mises à la disposition de l'acheteur.

Aucune garantie n'est donnée pour les produits Rokiotoex achetés en dehors des États-Unis, du Canada et du Mexique.

Si un produit doit être retourné à ROKIOTOEX, un technicien ROKIOTOEX à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessus fournira à l'acheteur l'adresse postale appropriée et toute instruction supplémentaire. Veuillez noter que l'acheteur sera responsable des frais d'envoi du produit à ROKIOTOEX et de la preuve d'achat.
sous la forme d'une facture d'achat originale ou d'un reçu et une description détaillée du défaut doit être incluse dans l'envoi.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT D'UN PRODUIT DÉFECTUEUX OU L'ÉMISSION D'UN REMBOURSEMENT OU D'UN CRÉDIT (TEL QUE DÉTERMINÉ PAR ROKIOTO-EX) CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DE L'ACHETEUR EN VERTU DE CETTE GARANTIE. LES DOMMAGES CAUSÉS AU VÉHICULE, À LA CARGAISON ET/OU À TOUTE AUTRE PERSONNE OU BIEN DE L'ACHETEUR SONT EXCLUS.

CETTE GARANTIE EST EXPRESSÉMENT FAITE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LA SEULE RESPONSABILITÉ DE ROKIOTOEX ENVERS TOUT ACHETEUR EST LIMITÉE AU RECOURS ÉNONCÉ CI-DESSUS. EN AUCUN CAS, ROKIOTOEX NE SERA RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE PROFITS, DE VENTES OU DE TOUT DOMMAGE CONSÉCUTIF, DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF, NI DE TOUT AUTRE DOMMAGE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT.

CERTAINS ÉTATS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.